



1 - Ouvrez la poudreuse P.P.S 50 et retirez la pompe.



2 - Versez l'insecticide en poudre DIPTER 1015 P.



3 - Revissez la pompe sur le corps.



4 - Pompez plusieurs fois pour mettre sous pression.



5 - Diffusez généreusement l'insecticide en direction de l'endroit où passent les guêpes et les frelons pour bien couvrir la zone.



6 - Après emploi, retirez la pression en tirant sur la valve de surpression, purgez la lance et videz la poudreuse.